

換気扇付フィルターカセット RD44-R type RD44-LR type

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 で使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 (この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、 安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」 として区分してあります。

回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況 および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

● お守りいただく内容を次の図記号で 区分しています。

(✓) してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■施工上のご注意



分解、改造や本体へ二次加工はしないでください。 故障、感電、けがの原因になります。

ファン本体アース部のアース取付ねじを利用してアース接続を行ってくだ さい。感電の原因になります。



電気工事は「電気設備技術基準」および「内線規程」を厳守し、必ず専用の 電源回路としてください。故障、感電、けがの原因になります。

電源には漏電ブレーカ(定格電流 5A 以上、感度電流 30mA 以下)を取付 けてください。故障、感電の原因になります。

リード線、プラグコード、アース線がファンに巻込まれないように、結束



電気工事(取付、施工)は有資格者が行ってください。 故障、感雷、けがの原因になります。

配線は適合した電線・圧着端子および圧着工具を使用してください。 発熱、火災のおそれがあります。

バンドなどで固定してください。故障、感電の原因になります。

⚠注意



本製品をキャビネットに取付ける際は、キャビネット内・外側取付面に凹凸がある製品には使用しないでください。 所定の IP 性能が得られないおそれがあります。



使用するねじなどは、指定されたものを使用してください。 取付けに際して、ねじを適正締付トルクにて締付けてください。締付けが 不十分な場合、破損、落下、所定の IP 性能が得られないなどの原因に なります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
アース取付ねじ M4×6、8	
取付ねじ M4×12	1.5 ~ 1.8
取付ナット M4	
ファン取付ねじ M4×35、50	0.8 ~ 1.0

■使用上のご注意



感電のおそれがあります。

- ・通電中は充電部に触らないでください。
- ・清掃や保守点検時は必ず電源を OFF にし、電源の供給を止めて ください
- ・リード線、プラグコードの引張り、挟込みなどで、リード線、プラグ コードを傷つけたり、無理なストレスをかけないでください。



故障、感電、火災の原因になります。

感電、火災の原因になります。

- ・可燃性ガスのある場所 ・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所
- 水滴のかかる場所
- 使用湿度範囲外となる場所
- ・有機溶剤のかかる場所 腐食性ガスのある場所

次のような場所では使用しないでください。

・導電性粉塵(カーボン繊維、金属粉)のある場所

濡れた手で操作しないでください。 故障、感電の原因になります。

故障、感電、けがの原因になります。 異常時(臭いなど)は電源を OFF にし、運転を停止してください。

保守点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。

本製品の故障が原因で人命並びに社会的に重大な影響を与えるおそれ がある場所(医療関係、航空宇宙関係など)には使用しないでください。

定格電圧でご使用ください。使用電圧は定格電圧の ±10%以内です。 電源電圧が変動した場合でも使用電圧を超えないようにしてください。 故障、感電、火災の原因になります。

⚠注意

ファンは精密機器ですので振動、衝撃などを与えないでください。 故障の原因になります。

取付キャビネットに対する耐電圧試験を行う場合は、製品の電源線、 アース線を取外して行ってください。故障の原因になります。



次のような場所では使用しないでください。

- 故障、誤動作の原因になります。
- 使用温度範囲外となる場所 振動、衝撃のある場所
- ・塩分を多く含んだ場所 ・ノイズ(電界、磁界)の強い場所
 - ・極度に塵埃やオイルミストが多い場所

長期間の使用で取付部(ねじ、ナット)などの傷みやゆるみがないか、定期的 に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正 締付トルクにて増締めしてください。破損、落下、所定の IP 性能が得られ ないなどの原因になります。



■ファンに対するご注意


⚠注意



けがのおそれがあります。

- ・フィンガーガードを外したまま運転をしないでください。
- ・ファン回転部に指や異物などを絶対に入れないでください。
- ・保守点検時は(ファンの回転を点検する場合を除き)必ず電源を OFF にし、ファンの羽根の回転が停止してから行ってください。
- ・付属の警告表示ラベル(回転物注意ラベル)をファン近傍のキャビネットに貼付けてください。

■各部の名称



●付属品

O I J //-VI H H					
品名記号 (シリーズ)	取付ねじ M4×12	取付ナット M4	プラグコード (2m)	回転物注意ラベル	取扱説明書(本紙)
RD44-411、421	2 🗆	2 🏻			
RD44-412、422	4 🗆	4 7			
RD44-413、423] " -	4 🗆			
RD44-511、521	2 🗆	2 □	1本		
RD44-512、522	4 🗆	4 🗆	2本		
RD44-513、523]	4 -	3本	1枚	1部
RD44-811、821	2 🏻	2 □	1本	1 17	l db
RD44-812、822			2本		
RD44-813、823			3 本		
RD44-911、921	4 🗆	4 🗆	1本		
RD44-912、922	1		2本		
RD44-913、923			3 本		

■仕様

●換気扇付フィルターカセット 使用湿度:85%R.H 以下、定格周波数:50/60Hz


IP 性能: IP4X※1

	プラススター・フィング カビント					1以下、足怕内放数・50/00112					IP 1生形					
品名 ライトベージュ色	記号 クリーム色	定格電圧 (単相) V	外 ヨコ	形寸法 r タテ	mm フカサ	最大風量 ^{※2} m³/min	最大静圧 ^{※2} Pa	定格電流 A	起動電流 A	定格消費 電力 W	使用温度 ℃	騒音 ^{※3} dB(A)	質量 kg	ファン		
RD44-411R	RD44-411RC	(114/		77	7737	0.19/0.24	18/27	0.13/0.11	0.19/0.20	9.4/7.8	_	約 31/35	0.8	1 コ付		
		1.6100	145	-												
RD44-412R	RD44-412RC	AC100	230			0.44/0.57	23/34	0.24/0.21	0.42/0.38	19/16		約 35/40	1.3	2 コ付		
RD44-413R	RD44-413RC			315 145		0.64/0.82	24/35	0.36/0.31	0.63/0.57	29/24		約 38/43	1.9	3 口付		
RD44-421R	RD44-421RC		145			0.19/0.24	18/27	0.064/0.053	0.13/0.11	9.9/8.0		約 31/35	0.8	1 コ付		
RD44-422R	RD44-422RC	AC200	230			0.44/0.57	23/34	0.13/0.11	0.24/0.19	20/16		約 35/40	1.3	2 コ付		
RD44-423R	RD44-423RC		315		54	0.64/0.82	24/35	0.20/0.16	0.33/0.31	30/24		約 38/43	1.9	3 コ付		
RD44-511R	RD44-511RC		155		31	0.30/0.38	35/48	0.12/0.11	0.22/0.19	9.6/8.2		約 38/43	0.8	1 コ付		
RD44-512R	RD44-512RC	AC100	250			0.67/0.83	37/50	0.24/0.21	0.39/0.41	20/17		約 41/45	1.4	2 コ付		
RD44-513R	RD44-513RC		345	345 155		1.0/1.2	36/50	0.36/0.31	0.65/0.53	29/25		約 42/47	2.0	3 コ付		
RD44-521R	RD44-521RC		155		155		0.30/0.38	35/48	0.064/0.054	0.14/0.12	10/8.3		約 38/43	0.8	1 コ付	
RD44-522R	RD44-522RC	AC200	250			0.67/0.83	37/50	0.13/0.11	0.23/0.20	20/17		約 41/45	1.4	2 コ付		
RD44-523R	RD44-523RC	1	345			1.0/1.2	36/50	0.19/0.17	0.34/0.31	30/25		約 42/47	2.0	3 口付		
RD44-811R	RD44-811RC		180			0.94/1.07	74/86	0.21/0.19	0.46/0.41	15/15	-10 ~ +60	約 44/48	1.3	1 コ付		
RD44-812R	RD44-812RC	AC100	AC100	AC100	305			1.9/2.3	76/88	0.42/0.38	0.71/0.65	31/29		約 48/52	2.2	2 コ付
RD44-813R	RD44-813RC	1	430	100	67	3.0/3.4	79/91	0.63/0.58	1.2/1.2	46/44		約 50/54	3.2	3 コ付		
RD44-821R	RD44-821RC		180	180		0.94/1.07	74/86	0.10/0.092	0.22/0.22	15/14		約 44/48	1.3	1 コ付		
RD44-822R	RD44-822RC	AC200	305			1.9/2.3	76/88	0.21/0.19	0.46/0.37	30/29		約 48/52	2.2	2 コ付		
RD44-823R	RD44-823RC	1	430			3.0/3.4	79/91	0.31/0.28	0.68/0.61	45/43		約 50/54	3.2	3 コ付		
RD44-911R	RD44-911RC		210			2.1/2.5	149/196	0.26/0.27	0.65/0.63	24/27		約 55/59	1.9	1 コ付		
RD44-912R	RD44-912RC	AC100	365			4.6/5.5	160/209	0.52/0.55	1.30/1.23	48/55		約 59/63	3.5	2 コ付		
RD44-913R	RD44-913RC	1	520	220		7.2/8.5	159/204	0.78/0.82	2.0/1.9	70/82		約 60/64	5.1	3 コ付		
RD44-921R	RD44-921RC		210	230	68	2.1/2.5	149/196	0.14/0.14	0.34/0.33	26/29		約 55/59	1.9	1 コ付		
RD44-922R	RD44-922RC	AC200	365			4.6/5.5	160/209	0.27/0.29	0.65/0.66	51/57		約 59/63	3.5	2 コ付		
RD44-923R	RD44-923RC		520			7.2/8.5	159/204	0.40/0.43	1.1/1.1	76/85		約 60/64	5.1	3 コ付		


			\ I=3-		-		. ,						11 11HC	, • 11 1/1			
品名	記号	定格電圧	外	形寸法 m	ım	最大風量※2	最大静圧※2	定格電流	起動電流	定格消費	使用温度	騒音※3	質量	ファン			
ライトベージュ色	クリーム色	(単相) V	ヨコ	タテ	フカサ	m³/min	Pa	Α	Α	電力W	℃	dB(A)	kg				
RD44-811LR	RD44-811LRC		180	180	- 180	0	80		0.60/0.56	22/17	0.11/0.10	0.14/0.13	8.0/7.5		約 37/36	1.3	1 コ付
RD44-812LR	RD44-812LRC	AC100	305				1.2/1.2	22/17	0.22/0.20	0.28/0.26	16/15		約 39/38	2.3	2 コ付		
RD44-813LR	RD44-813LRC		430			67	1.9/1.9	23/20	0.33/0.30	0.42/0.39	24/22.5	-10 ~ +60	約 41/40	3.3	3 口付		
RD44-821LR	RD44-821LRC		180	100	07	0.60/0.56	22/17	0.07/0.06	0.08/0.07	8.0/7.5	-10 ~ +00	約 37/36	1.3	1 コ付			
RD44-822LR	RD44-822LRC	AC200	305			1.2/1.2	22/17	0.14/0.12	0.16/0.14	16/15		約 39/38	2.3	2 コ付			
RD44-823LR	RD44-823LRC		430			1.9/1.9	23/20	0.21/0.18	0.24/0.21	24/22.5		約 41/40	3.3	3 コ付			

- ※1. IP 性能は IEC 規格 60529 に基づく試験によるファン停止時の性能です。 上記 IP 性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットの IP 性能を示します。当社判定基準による評価結果です。
- ※2. 最大風量、最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
- ※3. 騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますので注意してください。
- ・フィルタはポリエステル製、厚さ 12mm、除塵率 80%を使用しています。
- ・RD44-411、412、413、421、422、423 シリーズのリード線の長さは、0.3m です。

【外形寸法図】



■風量-静圧特性



■取付

・保守点検が容易な位置に取付けてください。

ご注意

- ・高所での取付、保守点検時には、下に人がいないことを確認してください。製品や部品を落下させた場合、けがをするおそれがあります。
- ・周囲に充電部がある環境での取付、保守点検時には、充電部の保護を行ってください。製品や部品を落下させた場合、短絡するおそれがあります。
- ・屋内で使用するキャビネットの側面に取付けてください。

ご注意

- ・キャビネットの天井面に取付けないでください。
- ・運搬、取付作業の際、振動、衝撃などを与えないでください。
- ・吸気口および排気口用としてキャビネットの上・下位置に最低各1個以上取付けてください。

ご注意

吸気口および排気口の通風を妨げないよう、吸気口や排気口から障害物までの距離をファン外形ヨコ寸法以上離すことをおすすめします。(P.4「●適切な使用方法」を参照)

- ・フィルタ交換が可能な空間を確保してください。(フィルタ交換、清掃については P.4「■保守点検」を参照)
- ・取付可能板厚のキャビネットに取付けてください。取付可能板厚は $1.0\sim3.2$ mm です。

ご注意

キャビネット取付面の反り、パッキンの劣化などにより所定の IP 性能が得られない場合があります。その場合には、市販のシーリング材を塗布することをおすすめします。 (推奨シーリング材:セメダイン株式会社製シリコン シーラント 8060 プロ相当品)

- ・工場出荷時はファンを排気側で取付けています。ファンを逆向きに組替えることで吸気側で使用できます。風向、羽根の回転方向はファン側面に表示してあります。
- ・標高 2000m 以下の場所に設置してください。

ご注意 能力低下および故障の原因になります。


●取付方法

1. キャビネットに抜き穴加工してください。(【取付寸法図】を参照)

ご注意

- ・必ず指定寸法で加工してください。所定の IP 性能が得られないおそれがあります。
- ・取付面にバリが生じた場合は、必ずバリ取りを行ってください。所定の IP 性能が得られないおそれがあります。
- ・抜き穴加工した取付面は、必ずタッチアップペイント(弊社型番:BP81)などで補正を行ってください。 錆が発生するおそれがあります。
- 2. 付属の取付ねじ M4×12と取付ナット M4 にてキャビネットへ確実に固定してください。

【取付寸法図】



取付寸法 mm						
適用図	L1	L2	L3	L4		
図 A	135		125			
l⊠ D	220	125	210	125		
⊠ D	305	133	295			
図 A	145		135			
D	240	1.45	230	135		
⊠ D	335	145	325			
図 A	170		160			
₩ D	295	170	285	160		
ĭ ⊠ B	420	170	410			
	200		190			
図 B	355	220	345	210		
	510		500			
	図 A - 図 B - 図 B - 図 B - 図 B - 図 B - 図 B	適用図 L1 図 A 135 図 B 220 305 図 A 145 図 B 240 335 図 A 170 図 B 295 420 図 B 355	適用図 L1 L2 図 A 135 図 B 220 305 図 A 145 図 B 240 335 図 A 170 図 B 295 420 図 B 200 図 B 355 220	適用図 L1 L2 L3 図 A 135 125 図 B 220 305 295 図 A 145 135 図 B 240 230 335 325 図 A 170 160 図 B 295 420 170 410 図 B 355 220 345		

⚠注意



取付けに際して、ねじを適正締付トルクにて締付けてください。 締付けが不十分な場合、破損、落下の原因になります。 また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
取付ねじ M4×12	15~18
取付ナット M4	1.5 - 1.0

■保守点検

フィルタの交換方法

フィルタは定期的に交換または清掃を行ってください。 1ヵ月に1度以上清掃し、1年間使用したものは交換することを おすすめします。(交換の周期は使用環境により異なります。)

必ず電源を OFF にし、ファンの羽根が停止してから行ってください。 なお、交換用フィルタはオプション部品により別途ご用命ください。 (「■オプション」を参照)

- 1. ローレットねじ M4×8 を外し、カバーを取外してください。
- 2. フィルタを取外し、新しいフィルタと交換してください。
- 3. 逆の手順でカバーを取付けてください。

●ファンの交換方法

ファンは寿命がありますので、定期的に交換を行ってください。 ファンを交換する目安は、常温の連続運転で約 40,000 時間 (4 年半)です。

- 1. プラグコードをファンの電源入力端子より引抜いてください。
- リード線の場合は、リード線を電源入力端子より外してください。
- 2. アース取付ねじ M4×6、8 を外してアース線を外してください。
- 3. ファン取付ねじ M4×35、50 を外し、ファンおよびフィンガーガードを取外してください。
- 4. 逆手順にて、交換用ファンを本体に取付けてください。

ご注意

- ・必ず電源を OFF にし、ファンの羽根が停止してから行ってください。
- ・ファンの風向に注意してください。風向、羽根の回転方向はファンの側面に表示してあります。
- ・プラグコードはファンの電源入力端子に確実に根元まで挿入してください。

■適切な使用方法

キャビネットには通風口 (吸・排気口)を設けてください。

・ファンの排気口または吸気口付近に 障害物がある場合、風量が著しく低下した

(ファン外形寸法は、「■オプション 【交換用ファン】」を参照)

※障害物までの距離はファンの外形寸法(ヨコ) 以上離すことをおすすめします。

り、騒音の原因になります。



排気口



材質:ポリエステル

●フィルタの清掃方法

・圧縮空気による吹きつけ。

準備してください。

掃除機による清掃。 ・水槽内での押し洗い。

> ・通風路の設定によりキャビネットの風速分 布が不均一になると、局部的に温度が高く なります。

以下のいずれかの方法にてフィルタ清掃を行ってください。

1. 中性洗剤 5%、湯 95% (湯は約 40℃)の溶液を

3. 溶液の中で、手で押しながら洗ってください。

5. フィルタを自然乾燥させてください。

2. フィルタを溶液の中に 24 時間浸漬してください。

4. 溶液からフィルタを取出し、清水ですすいでください。



注意

締付けが不十分な場合、破損、落下の原因になります。

ねじの呼び

アース取付ねじ M4×6、8

ファン取付ねじ M4×35、50

取付けに際して、ねじを適正締付トルクにて締付けてください。

また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。



適正締付トルク N·m

 $1.5 \sim 1.8$

 $0.8 \sim 1.0$

本体



カバー

ローレットねじ





|ご注意 | 経済的な省エネ運転をする場合は、盤用温度調節器、可変式温度調節器などと組合せて使用してください。

■オプション

【交換用フィルタ】

E2 43247 13 - 1						
品名記号		形寸法		除塵率	セット内容	適用機種
па про у	37	タテ	フカサ	%		(シリーズ)
RD44-41	83				10 枚入	RD44-411、421
RD44-42	168	97			10 枚入	RD44-412、422
RD44-43	253				10 枚入	RD44-413、423
RD44-51	93				10 枚入	RD44-511、521
RD44-52	188	107	12		10 枚入	RD44-512、522
RD44-53	283				10 枚入	RD44-513、523
RD44-81	118			12	80	10 枚入
RD44-82	243	132			10 枚入	RD44-812、822
RD44-83	368				10 枚入	RD44-813、823
RD44-91	148				10 枚入	RD44-911、921
RD44-92	303	182			10 枚入	RD44-912、922
RD44-93	458				10 枚入	RD44-913、923
RD44-50	500	500			1 枚入	% 1

※1.RD44-50 は適切なサイズに切断して使用してください。

【交換用ファン(スタンダードタイプ)】

品名記号	外	形寸法』	mm	定格電圧	適用機種					
四石配写	ヨコ	タテ	フカサ	(単相) V	(シリーズ)					
MU825S-13-F1%2	00	00		AC100	RD44-411、412、413					
MU825S-43-F6 [*] 2	80	80	25	AC200	RD44-421、422、423					
PF-091C	92	92	25	AC100	RD44-511、512、513					
PF-091C-2	92	92		AC200	RD44-521、522、523					
PF-121	119	119		AC100	RD44-811、812、813					
PF-121-2	119	1119	20	AC200	RD44-821、822、823					
PF-150A	175	150	38	AC100	RD44-911、912、913					
PF-150-2A	1/3	150		AC200	RD44-921、922、923					

※2. 交換用ファンについては別途ご用命ください。

【交換用ファン(低騒音タイプ・ロースピード)】

施工年月日

D 4 = 3 D	外	形寸法	mm	定格電圧	適用機種
品名記号	3 7	タテ	フカサ	(単相) V	(シリーズ)
PF-121L	120	120	20	AC100	RD44-811L、812L、813L
PF-121L-2	120	120	38	AC200	RD44-821L、822L、823L

【可変式温度調節器】

可変式温度調節器と組合せて自動運転することにより、キャビネット内の適切な温度管理を行うことができ、同時に経済的な省エネ運転が行えます。 (設定温度が固定の盤用温度調節器もご利用ください。)

品名記号	外	形寸法 m	nm		温度定格				
四右配写	3 7	タテ	フカサ	設定温度 ℃	定温度 ℃ ON·OFF 温度幅 K(℃) 温度公差 K(℃)				
PTV-M61A	31	53	40	0~60	約7	±4	1		



PTV-M61A

月

施工業者名

TEL

警告表示がかすれたり、破損した場合は、警告ラベルの発注をお願いします。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

この説明書の内容は2014年9月現在のものです。

C454910935

 \Box



年